

Guide de programmation du moteur

RÉGLAGE TEMPORAIRE DES FINS DE COURSE

Une fois le moteur installé dans le caisson et la vis de retenue avec son capuchon de plastique en place, il est temps de brancher l'écran à l'alimentation électrique et de régler les fins de course temporaires.

- Avant de commencer, munissez-vous d'un petit tournevis, d'un cure-dent ou d'un clip.
- Branchez l'écran à l'alimentation électrique.



- Sélectionnez sur la télécommande le canal sur lequel vous souhaitez programmer l'écran.
- Appuyez simultanément sur les boutons **Montée** et **Descente** jusqu'à ce que le moteur effectue un mouvement de va-et-vient (jog).
- La télécommande est maintenant associée à votre écran. La première chose à vérifier est le sens de fonctionnement :
 - Lorsque vous appuyez sur **Montée**, l'écran monte-t-il ?
 - Si l'écran descend au lieu de monter, inversez les commandes en maintenant le bouton **MY** (Stop, situé au centre) enfoncé jusqu'à ce que le moteur effectue un jog.
- Vérifiez de nouveau le sens de fonctionnement pour vous assurer qu'il est correct.
- Il est maintenant temps de régler les fins de course temporaires. Les réglages définitifs seront effectués à la toute fin de l'installation.
- Faites monter l'écran jusqu'à environ 2 à 3 pouces de la position complètement fermée en haut
- Appuyez simultanément sur les boutons MY (Stop) et Descente jusqu'à ce que le moteur commence à descendre, puis relâchez les boutons.
- Arrêtez l'écran lorsqu'il atteint environ 3 à 4 pouces du sol en appuyant sur le bouton MY (Stop). Appuyez simultanément sur les boutons **MY (Stop)** et **Montée** jusqu'à ce que le moteur réagisse, puis relâchez.

- L'écran remontera automatiquement jusqu'à la limite supérieure temporaire précédemment enregistrée.
- **IMPORTANT** : Confirmez maintenant les fins de course temporaires en maintenant le bouton **MY (Stop)** enfoncé jusqu'à ce que le moteur effectue un jog.
- **ET CONFIRMEZ ÉGALEMENT** en maintenant le petit bouton situé à l'arrière de la télécommande enfoncé jusqu'à ce que le moteur effectue un nouveau jog.

Les fins de course temporaires sont maintenant enregistrées.

Vérifiez les précautions d'installation avant de poursuivre.

Continuez l'installation de votre écran en le remontant jusqu'à la limite supérieure temporaire afin d'insérer les fermetures éclair (zippers) de la toile dans les guides latéraux.

RÉGLAGE DÉFINITIF DES FINS DE COURSE

Lorsque vous êtes certain à 100 % que tout fonctionne correctement, vous pouvez procéder à l'installation des couvercles de rails et au réglage définitif des fins de course.

- Amenez l'écran à la limite supérieure temporaire.
- Appuyez simultanément sur les boutons **Montée** et **Descente** et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le moteur effectue un jog.
- Déplacez l'écran jusqu'à la position supérieure finale désirée.
- Confirmez cette nouvelle position en maintenant le bouton **MY (Stop)** enfoncé jusqu'à ce que le moteur effectue un jog.
- Répétez exactement la même procédure pour régler la limite inférieure définitive.

Profitez de votre écran motorisé !

RÉINITIALISATION COMPLÈTE DU MOTEUR

Vous êtes perdu dans la programmation et souhaitez repartir de zéro ?

- Débranchez l'alimentation de l'écran et comptez jusqu'à 2.
- Rebranchez l'alimentation et comptez jusqu'à 10.
- Débranchez de nouveau l'alimentation et comptez jusqu'à 2.
- Rebranchez l'alimentation.

L'écran devrait effectuer un mouvement de va-et-vient (jog) pour confirmer que la procédure a été reconnue.

- Maintenez ensuite enfoncé le petit bouton situé à l'arrière de la télécommande jusqu'à ce que le moteur effectue un nouveau jog.

Le moteur est maintenant revenu à sa configuration d'usine et est prêt à être programmé comme un moteur neuf sortant de l'usine.